

Beslag festes i
Vikupor randsonelist

42144

Prolon

Beslag

Avstandskloss
festes med
egen skrue..

Trelekte

Sanafil duk

NB! husk å fuge
godt i skruehull,
rundt skrue og
rundt vinkel

Det fuges bak Avstandskloss
Ikke plasser denne
og skrue rett under
vertikalprofil på
glasstak.

Drenering ut her.

Min 5 mm klaring for utlufting/drenering

min 15mm utstikk

TIME
aluminium

Time Aluminium AS
Kvålveien 14
4323 Sandnes

14/3-18

Tegn.nr.507

Vertikalsnitt

Glasstak. Detaljsnitt bunn

5050